

# Instrukcja obsługi odkurzacza basenowego Dolphin M550



## Wstęp

Dolphin M550 to zaawansowany odkurzacz automatyczny do basenów, stworzony przez firmę Maytronics. Urządzenie zapewnia kompleksowe czyszczenie dna, ścian oraz linii wodnej w basenach prywatnych o długości do 15 metrów. Dzięki połączeniu z aplikacją mobilną MyDolphin™ Plus oraz inteligentnym trybom pracy, M550 oferuje maksymalny komfort i efektywność użytkowania.

---

## 2. Zawartość opakowania

- Odkurzac basenowy Dolphin M550
  - Zasilacz (transformator) z Wi-Fi
  - Filtr ultra dokładny (w urządzeniu)
  - Kabel z technologią anti-tangle (obrotowy)
  - Wózek transportowy (caddy)
  - Instrukcja obsługi
- 

## 3. Przygotowanie do pracy

### 3.1 Montaż caddy (wózka transportowego)

Zmontuj wózek zgodnie z załączoną instrukcją graficzną. Ułatwia on przechowywanie oraz transport odkurzacza i zasilacza.

### 3.2 Podłączenie zasilacza

1. Umieść zasilacz w bezpiecznym miejscu z dala od wody (min. 3,5 m od krawędzi basenu).

2. Podłącz kabel zasilający odkurzacza do zasilacza.
3. Nie podłączaj jeszcze zasilacza do prądu.

### **3.3 Wprowadzenie odkurzacza do basenu**

1. Zanurz odkurzacz powoli do wody, aby całkowicie wypełnił się wodą i opadł na dno.
  2. Rozprostuj kabel wzdłuż brzegu basenu, unikając splątania.
  3. Dopiero teraz podłącz zasilacz do gniazda 230V i włącz urządzenie.
- 

## **4. Obsługa i tryby pracy**

### **4.1 Uruchomienie cyklu czyszczenia**

- Naciśnij przycisk START na zasilaczu, aby rozpocząć cykl.
- Standardowy czas pracy to **2,5 godziny**.

### **4.2 Aplikacja mobilna MyDolphin™ Plus**

- Pobierz aplikację na smartfona (Android / iOS).
  - Połącz odkurzacza z siecią Wi-Fi i sparuj z aplikacją.
  - Zdalnie: uruchamiaj cykle, zmieniaj tryby, steruj ręcznie, ustaw harmonogramy pracy.
- 

## **5. Czyszczenie i konserwacja**

### **5.1 Czyszczenie filtra**

- Po każdym użyciu wyjmij odkurzacza z wody.
- Otwórz pokrywę i wyjmij kasetę filtracyjną.
- Przepłucz pod bieżącą wodą, usuń zanieczyszczenia.

### **5.2 Czyszczenie szczotek**

- Sprawdź szczotki, usuń z nich włosy, liście i inne zabrudzenia.
- Wymień szczotki, gdy będą zużyte (orientacyjnie co sezon).

### **5.3 Przechowywanie**

- Przechowuj odkurzacza w suchym, zacienionym miejscu.
- Unikaj przechowywania na słońcu lub w wodzie.
- Przechowuj urządzenie na wózku (nie na bębnie kabla).

---

## 6. Środki ostrożności

- Nie używaj odkurzacza w basenie, w którym kąpią się osoby.
  - Nie włączaj zasilacza mokrymi rękami.
  - Nie zanurzaj zasilacza w wodzie.
  - Upewnij się, że gniazdo zasilania ma zabezpieczenie różnicowoprądowe (RCD).
- 

## 7. Dane techniczne

Parametr	Wartość
Maks. długość basenu	Do 15 m
Długość kabla	18 m (z systemem anti-tangle)
Czas cyklu czyszczenia	2,5 h
Filtracja	Ultra dokładna kasetka
Obszar czyszczenia	Dno, ściany, linia wodna
Sterowanie aplikacją	Tak (Wi-Fi, Bluetooth)
Wózek transportowy	W zestawie
Masa urządzenia	Ok. 10 kg

---

## 8. Najczęstsze pytania (FAQ)

**Q:** Odkurzacze nie rusza – co robić?

**A:** Sprawdź połączenie kabla, zasilanie, zabezpieczenie RCD oraz stan aplikacji. Spróbuj uruchomić ponownie.

**Q:** Jak często czyścić filtr?

**A:** Po każdym cyklu czyszczenia – zapewni to najwyższą efektywność.

**Q:** Czy Dolphin M550 działa w basenach ze słoną wodą?

**A:** Tak, pod warunkiem zachowania odpowiedniego poziomu zasolenia (< 5,000 ppm).

---

## 9. Kontakt i wsparcie techniczne

W przypadku pytań lub awarii skontaktuj się z obsługą sklepu **Basendom.pl** lub autoryzowanym serwisem Maytronics.

