

PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI RENOLIT ALKORPLAN 2000–3000-TOUCH

Od tego roku, tylko na rynku hiszpańskim możliwe jest przedłużenie gwarancji w prosty i szybki sposób - wszystko online. Gwarancja **15 lat** szczelności i **3 lata** gwarancji koloru dla wszystkich zaufanych instalatorów RENOLIT.

Aby podlegać przedłużeniu gwarancji, należy spełnić poniższe warunki:

1. Wypełnij formularz przedłużenia gwarancji dostępny w poniższym linku:
www.piscinas-alkorplan.com/garantia-online
W wyniku wysłania formularza, zostanie wygenerowany numer referencyjny powiązany z każdym twoim wnioskiem.
2. Jeśli jesteś zaufanym instalatorem firmy RENOLIT (uzyskałeś legitymację zawodową RENOLIT).
3. Właściciel musi ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących konserwacji wykładziny ALKORPLAN (patrz: 2 i 3 strona tego dokumentu, informacje te opublikowano także na naszej stronie internetowej i zostały dostarczone naszym dystrybutorom).
4. Zachowaj numer partii umieszczony na etykiecie produktu.
5. Właściciel basenu musi zachować fakturę za instalację produktu, w której umieszczone są dane, tj. numer faktury i data, które będą potrzebne do podania ich w formularzu (punkt 1).
6. Niniejsza gwarancja obejmuje świadczenie zbrojnej folii potrzebnej do odbudowy basenu. Kolejne uszkodzenia lub wady są wykluczone z objęcia ich gwarancją, nie pokrywa się także kosztów z nimi związanych.
7. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi i nadzwyczajnymi wpływami klimatycznymi, tj. czynniki fizyczne, chemiczne, organiczne lub atmosferyczne.
8. Aby różnica koloru lub trwałe odbarwienie mogło być uznane za wadę, różnica koloru musi być większa niż 3 jednostki w skali szarości normy UNE IN 20105-A02.
9. Plamy lub odbarwienia muszą wpływać na co najmniej 1% całkowitej powierzchni zbiornika. Plamy będą uznawane za trwałe, jeśli utrzymują się po zastosowaniu odpowiednich środków zaleconych przez techników RENOLIT.
10. Niniejsza gwarancja nie będzie obowiązywała jeśli w wodzie zostanie wykryta miedź.
11. Zaleca się używanie wykładziny o tym samym numerze partii do wyłożenia jednego zbiornika. Różnice w kolorze wynikające z użycia wykładzin z różnych partii nie są objęte tą gwarancją.
12. Uznanie gwarancji nie oznacza przyjęcia jakiegokolwiek odpowiedzialności. Umowa handlowa w konkretnej sprawie nie oznacza akceptacji innych przypadków w przyszłości.

INSTALACJA I ZASTOSOWANIE RENOLIT ALKORPLAN2000-3000-TOUCH

1. Przede wszystkim bezpieczeństwo! Sprawdź kartę charakterystyki podczas, gdy stosowany jest płynny PVC, klej lub inny produkt chemiczny. Łączenie termiczne wytwarza drażniące gazy, co wymaga odpowiedniej wentylacji. Uszczelnienia, gdy są mokre mogą być bardzo śliskie, dlatego należy zachować szczególne środki ostrożności. Przed sfinalizowaniem wyłożenia basenu, należy sprawdzić aktualne przepisy dotyczące stosowania membran antypoślizgowych i wymagań dot. uzdatniania wody.
2. Rolki membranowe muszą pozostać w oryginalnym opakowaniu, dzięki czemu są ułożone poziomo. Wszelkie uszkodzenia opakowania muszą być natychmiast naprawione, ponieważ dłuższe przechowywanie w uszkodzonym opakowaniu może prowadzić do pogorszenia jakości membrany i powodować jej odkształcenie.
3. Nie należy stosować jej w miejscach, gdzie może ona stykać się z bitumem i olejami, ponieważ mogą ją zabarwić. Kiedy używasz taśmy samoprzylepnej lub kleju, najpierw sprawdź jak reaguje razem z wykładziną. Wsparcie strukturalne musi być czyste. Stare struktury muszą być potraktowane dezynfektantem struktur RENOLIT ALKORPLUS. Należy upewnić się, że wody gruntowe lub wody w warstwach wodonośnych nie przenikają przez membranę, ponieważ w takim przypadku może dojść do zakażenia bakteryjnego. Zalecamy zastosować podczas instalacji GEOTEXTIL RENOLIT ALKORPLUS, który zapewni maksymalną ochronę przed plamami.
4. Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że arkusze, które mają zostać zainstalowane w tej samej płaszczyźnie pochodzą z tej samej partii produkcyjnej. Dzięki temu kolory różnych pasków zawsze będą do siebie pasowały.
5. O ile woda wlewana do basenu nie pochodzi „z kranu” lub z wiarygodnego źródła, należy poddać ją obróbce chemicznej, aby upewnić się, że nie zawiera rozpuszczonych metali, tj.: żelazo, miedź, mangan itp.
6. Poziom wody w basenie powinien być wciąż ten sam. Zimą, gdy woda nie jest traktowana przez produkty chemiczne, poziom flotacji może wzrosnąć (deszcz) lub spaść (ochrona basenu przed lodem). Puste lub tylko częściowo wypełnione zbiorniki powinny być chronione przez osłonę, aby uniknąć zanieczyszczenia i uniknąć agresywnego działania promieni słonecznych.
7. Wzmocnione membrany muszą być umieszczane ze wstępnym naprężeniem (półokrągłym lub obniżeniem kątów i naroży), tak aby ciśnienie wody mogło wyeliminować wszystkie fałdy i nierówności. Nasze membrany są zgodne z obowiązującymi przepisami, których maksymalna temperatura wynosi 32°C. Prawidłowe obniżenie/ naprężenie naroży podczas instalacji, za zgodą naszego działu technicznego, pozwoliłoby na pracę do maksymalnej i stałej temperatury 35°C.
8. Stabilizowany chlor (pochodne chloroizocyjanuranu) należy podawać w stężeniu 0,7-1,2 mg / l (dostępny chlor, miernik DPD), pH 7,2-7,6.
9. Niestabilizowany chlor (wolny chlor, uzyskiwany przez chlorowanie soli, podchloryn sodu, ...) powinien być podawany w dawce 0,3-0,8 mg / l, pH 7,2-7,6. W takim przypadku konieczne jest dodanie stabilizatora (między 20 a 30 mg / l), aby ograniczyć moc utleniacza wody lub potencjał REDOX.
10. Nadmierne chlorowanie wody basenowej może spowodować odbarwienie membrany. Bardziej podatne na odbarwienia są te w ciemnych kolorach niż jasnych. Wysoka temperatura wody oraz utrzymywanie wysokiego stężenia środka odkażającego wpływają na odbarwienie koloru.

11. Pochodne bromu, która są mniej lotną alternatywą dla chloru, można stosować do basenów z ciepłą wodą. Zalecany poziom bromu to 1-2 mg/l. pH 7-8. Nadmierne dozowanie bromu w wodzie basenowej może doprowadzić do brązowych przebarwień membrany, które są bardziej widoczne przy jasnych kolorach.
12. W basenach poddawanych działaniu ozonu, powinien być on utrzymywany na poziomie poniżej 0,01 mg/l.
13. Nie należy używać produktów chemicznych zawierających miedź, ponieważ mogą one powodować powstawanie plam na membranie. Zalecane jest stosowanie RENOLIT ALKORPLUS Anti-Stains w celu wyeliminowania całej miedzi rozpuszczonej w wodzie.
14. Obecność miedzi w wodzie w połączeniu z niektórymi filtrami przeciwsłonecznymi może powodować powstawanie trudnych do usunięcia plam o żółtych odcieniach wzdłuż linii wodnej. Plamy te będą bardziej widoczne na jasnych kolorach. Nie jest konieczne uprzednie dozowanie aglicydów lub produktów zawierających miedź. Czasami woda w sieci już zawiera ślady miedzi. Aby poziom nie przekraczał 0,02 mg/l ($\pm 10\%$), należy dodać stabilizator.
15. Chemikalia do uzdatniania wody muszą zostać rozpuszczone przed wprowadzeniem ich do wody w basenie i nie powinny być w bezpośrednim kontakcie z membraną. W przypadku stosowania wolnorozpuszczających się tabletek chloru, umieszczonych w koszu odpieniacza, pompa recykulacyjna musi działać okresowo. Podczas hibernacji w skimmerach nie mogą znajdować się produkty chlorowane. Wysokie stężenie chloru może nieodwracalnie zabarwić folię, jak również utworzyć nierówności.
16. Promieniowanie słoneczne wpływa głównie na części poziome, które nie są pokryte wodą w basenie, tj.: pierwsze stopnie itp. Te obszary muszą być wykonane z produktów bardzo odpornych na promieniowanie UV. W takich przypadkach najlepszym wyborem będą produkty z naszego asortymentu Alkorplan2000, Alkorplan3000 i Alkorplan TOUCH, z lakierem ochronnym.
17. Odpowiednia konstrukcja basenu może zapewnić optymalną cyrkulację wody - zainstalować skimmery w odpowiedniej części (biorąc pod uwagę wiatr, orientację kardynalną itd.), dzięki czemu uniknie się gromadzeniu smaru i brudu przy linii wodnej, które mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia membrany.
18. Osady tłuszczu należy okresowo czyścić środkiem alkalicznym lub odtłuszczającym, tj. nasz odtłuszczacz RENOLIT ALKORCLEAN, a produkty kwasowe są bardziej odpowiednie do czyszczenia osadów wapiennych (5% kwasu solnego). Nasze produkty Alkorplan2000, Alkorplan3000 i Alkorplan TOUCH zapewniają optymalną ochronę przed plamami.
19. Należy unikać nadmiernego stosowania ściernych środków czyszczących i materiałów nakładanych bezpośrednio na powierzchnię membrany; dotyczy to zwłaszcza wytłaczanych membran.
20. Nasze membrany posiadają certyfikat potwierdzający ich najmniejsze możliwe oddziaływanie na wodę. Jednak w większości przypadków membrany zostały pokryte produktem biobójczym, aby zwiększyć ich trwałość. Nie należy ich używać w stawach z rybami lub innymi gatunkami.
21. Produkt RENOLIT ALKORPLAN są zaprojektowane jako część systemu i tylko połączone w całość rozwijają swoją całkowitą skuteczność. To kolejny argument za tym, aby używać naszego produktu dezynfekującego powierzchniowo ALKORPLUS w połączeniu z geowłókniną ALKORPLUS z obróbką antybakteryjną, które zapewni najlepszą ochronę dla basenu i wykluczy negatywne skutki interakcji z produktami innych firm.